

MAC 250
Manual de instrucciones
(Versión Preliminar)





Colocación de la lámpara:

Para una correcta colocación de la lámpara en el aparato seguir las instrucciones que a continuación se indican:

Tornillos de alineación de reflector

Tornillos del portalámparas





- 1,- Retirar los 2 tornillos Philips del portalámparas. Retirarlo de la cabeza del aparato.
- 2.- Coger la lámpara por el zócalo (nunca tocar con la yema de los dedos el cristal) e insertarla en sus agujeros correspondientes. Asegurarse que el contacto del portalámparas con el zócalo de la lámpara es correcto.
- 3,- Limpiar la lámpara con la toallita húmeda que se suministra con la lámpara. En caso de no disponer de ella puede emplearse un paño que no sea de lino.
- 4,- Insertar cuidadosamente la lámpara en el orificio del MAC. Colocar los dos tornillos.
- 5,- El reflector está preajustado en fábrica, no obstante si fuese necesario corregir la posición actuar como se describe a continuación:
 - Arrancar la lámpara y orientar el haz sobre una superficie plana.
 - Centrar el "Hot Spot" (la parte más brillante del haz) girando los tres tornillos allen de 3mm.
 - Para reducir el "Hot Spot" apretar los tres tornillos un ¼ de vuelta hacia la izquierda hasta que la luz esté correctamente distribuida.
 - Si la luz es mas brillarte en los alrededores que en el centro del haz, repetir la operación anterior de modo inverso.




El Panel de control:

Desde el panel de control de 4 dígitos situado el un lateral del MAC se puede ajustar la personalidad y las personalizaciones, leer el tiempo de funcionamiento de lámparas, valores DMX, calibrar los efectos, controlar el aparato manualmente y ejecutar programas de demostración y de test. Las funciones que no requieran feedback se pueden ejecutar desde el actualizador MPBB.

La lectura del display puede invertirse pulsando las teclas $[\uparrow]$ y $[\downarrow]$ simultáneamente. Adicionalmente puede ajustarse la intensidad del display o programar un apagado 2 minutos después de tocar alguna tecla.

Después de efectuar el Reset inicial el MAC nos informa si está configurado en protocolo Martin o DMX o si el aparato detecta algún error de funcionamiento.

Para entrar en el menú presionar [MENU] y desplazarse a través de él con las flechas [\uparrow] y [\downarrow]. Para seleccionar alguna función presionar [ENTER]. Para salir de la función presionar [MENU] nuevamente.





Ajustes Personales (PERS)

Personalidad ad	Ruta	Opciones	Efecto (configuración por defecto sombreada, * indica la invalidación del valor DMX)		
Intercambio Pan/Tilt	PATI/SWAP	ON	Intercambia En valor DMX de PAN con el de TILT y viceversa		
		OFF	Funcionamiento normal de PAN y TILT		
Pan Invertido	PATI/PAIN	ON	Invierte el control PAN		
T dir involudo	17(1017411	OFF	Control Normal del PAN		
Til Invertido	PATI/TINV	ON	Invierte el control TILT		
		OFF	Control Normal del TILT		
Velocidad PAN / TILT	PTSP	FAST	Optimiza el movimiento para mayor rapidez *		
Volodidad 1 71147 TIET		SLOW	Optimiza el movimiento para mayor suavidad*		
Tipo de aparato	FTYP	PRIS	Aparato dotado de prisma rotativo		
ripo de aparato	FITE	FROS	Aparato dotado de efecto frost variable (Pronto disponible)		
Apagado de lámpara por DMX	dLOF	ON	Habilita la posibilidad de apagado de lámpara vía DMX*		
		OFF	Deshabilita la posibilidad de apagado de lámpara vía DMX		
Reset DMX	dRES	ON	Habilita la posibilidad del reseteo vía DMX		
Keset DIVIA	UNES	OFF	Deshabilita la posibilidad del reseteo vía DMX*		
Arranque automático	ALON	ON	La lámpara se enciende 90 segundos después de la puesta en marcha		
de lámpara		OFF	La lámpara se mantiene apagada hasta que recibe la orden		
Display On/Off	dISP	ON	El display se mantiene encendido		
Display On/On		OFF	El display se apaga 2 minutos después de tocar la última tecla		
Intensidad del display	dINT	10-100	Ajusta la intensidad del display		
Modo Estudio	STUd	ON	Optimiza los efectos para modo silencioso		
Wood Estadio		OFF	Optimiza los efectos para mayor velocidad		
Modo de dimmer	dMOD	NORM	Curva normal de dimmer		
Modo de diffille		TUNG	Curva de dimmer emulando lámpara de tungsteno		
Cortocircuitos	SCUT	ON	Discos de color y gobo buscan el camino más corto*		
Cortocircuitos		OFF	Los discos giran en la misma dirección*		
Realimentación de	EFFb	ON	Permite realimentación en discos de color y gobos		
efectos		OFF	No permite realimentación en discos de color y gobos		
Macros DMX	dMAC	ON	Permite el uso de macros y efectos pulsantes		
Macios DIVIA		OFF	No permite el uso de macros y efectos pulsantes		
Algoritmo tracking	TRAC/MOdE	Mod1	Para la mayoría de los controladores		
Algoritho tracking		Mod2	Para controladores con algoritmos delta		
Muestreo tracking	TRAC/CAL	1-10	Muestreo tracking. Se incrementa si PAN /TILT no es suave		
		FACT	Selecciona la personalización por defecto		
Valores por defecto	dFSE	CUS1	Graba o carga personalizaciones. Para crear una personalización		
- a.c. cc por dorocto	ui SE	CUS2	seleccionar SAVE después de ajustar la personalidad deseada. Seleccionar LOAD para cargar los ajustes.		
		CUS3			



Selección de dirección (ADDR)

Dirección DMX (dMX)

Ajusta un valor DMX entre 1 y 512. El aparato emplea entre 9 y 13 canales, dependiendo del modo

Dirección Martin (MART)

Ajusta una dirección Martin entre el 1 y 31. El MAC 250 emplea 2 canales Martin

Selección de protocolos (PSET)

Modo de operación (MOdE)

Selecciona el protocolo Martin (MART) o DMX 1, 2, 3 ó 4. (DMX1, DMX2, DMX3, DMX4)

Detección automática del protocolo (AUTO)

Si la selección automática del protocolo está activada, el MAC 250 detecta automáticamente el protocolo que está recibiendo. No puede detectar el modo DMX. La configuración de fábrica es OFF

Lecturas (INFO)

Los contadores reseteables pueden emplearse como control de mantenimiento, uso, vida de lámpara, etc. Para efectuar una puesta a cero visualizar la lectura y presionar [↑] durante 5 segundos. Los contadores totales no son reseteables.

Horas de uso (HRS)

Indica el número total de horas que el aparato ha estado en funcionamiento (TOTL) o el número de horas desde el último reseteo (RSET).

Horas de funcionamiento de lámpara (L HR)

Indica el número total de horas que la lámpara ha estado en funcionamiento (TOTL) o el número de horas desde el último reseteo (RSET).

Arranques de lámpara (L ST)

Indica el número total de arranques de la lámpara (TOTL) o el número de arranques desde el último reseteo (RSET).

Versión de software (VER)

Indica la versión de la CPU (CPU), software de realimentación (FEBA) y versión del software del display (dISP)

Utilidades (UTIL)

Modo de carga (UPLd)

Normalmente este modo se activa automáticamente por la MPBB1. En algunas circunstancias se debe ajustar manualmente.

Programa de demostración (dEMO)

Ofrece la posibilidad de efectuar una demostración pre-programada de los efectos del aparato. Antes de ejecutar la demostración hay que situar el haz en las posiciones máximas y mínimas de Pan y Tilt (MINP, MAXP, MINT y MAXT). Seleccionar (FOCU) para enfocar el haz y (GO) para ejecutar la demostración.

Programas de prueba (TEST)

Secuencia de test de efectos (TSEQ)

Ejecuta un test de todos los efectos



Valores DMX (DMXL)

Lee el valor del código de inicio DMX (STCO) y los valores que recibe cada efecto. Es una forma de ver que el código de inicio es 0 y que el aparato responde correctamente a las órdenes del controlador.

Control de calidad y mantenimiento (PCb, FACT)

Contiene comprobaciones de mantenimiento y para procesos de fabricación.

Control Manual (MAN)

El control manual permite ejecutar las siguientes instrucciones desde el panel de control:

- Reset del aparato (RST)
- Arrancar y apagar la lámpara (L ON, LoFF)
- Abrir, y cerrar el obturador. Realizar strobos en 3 velocidades (SHUT)
- Controlar el dimmer (dIM)
- Mover el disco de color en todas las posiciones y efectuar rotación continua en 3 velocidades (COL)
- Mover el disco de gobos en todas las posiciones y efectuar rotación de gobos en 3 velocidades (Rgob)
- Enfocar el aparato (FOCU)
- Insertar y rotar el prisma (PRIS) en 3 velocidades o insertar el frost (FROS) si la máquina está preparada para ello.
- Mover Pan y Tilt (PAN, TILT)

Ajustes (Adj)

El menú de ajuste permite las siguientes funciones:

- Reseteo de la unidad (RST)
- Arrancar y apagar la lámpara (L ON, LoFF)
- Activar y desactivar la realimentación de Pan y Tilt (FebA)
- Controlar los efectos de la cabeza (HEAd)
- Mover la cabeza a la posición de salida o a posiciones extremas (PATI)
- Calibrar los efectos (CAL)

Ajuste de efectos de la cabeza (HEAd)

Este submenú permite un control manual cuando se realizan ajustes mecánicos. Deben ser realizados por un técnico cualificado. Permiten lo siguiente.

- Abrir y cerrar el obturador y efectuar estrobos (dlM)
- Mover los colores y gobos a través de sus posiciones (COL, Rgob)
- Mover la lente de enfogue a las posiciones extremas (FOCU)
- Insertar un prisma rotativo (PRIS)

Calibración (CAL)

Este submenú permite ajustar los efectos para conseguir una total uniformidad entre diferentes máquinas. No es un sustituto del ajuste mecánico. Para reinicializar todas las calibraciones a los valores de fábrica seleccionar (dFOF) y apretar [ENTER] cuando aparezca SURE en pantalla. Para abortar presionar [MENU].

- 1. Seleccionar el efecto a calibrar: Pan (P OF), Tilt (T OF), dimmer/shutter (d OF), color (C OF), gobo rotativo (RgOF) o enfoque (FOOF).
- 2. Ajustar el valor empleando las flechas hasta alcanzar el valor deseado. Se puede ajustar de 1 a 255.
- 3. Presionar [ENTER] para guardar la calibración.



MAC 250

Protocolo DMX Versión 1

Código de inic						
DMX1	DMX2	DMX3	DMX4	Valor DMX	Porcent. %	Función
1 1 1						Shutter, Strobe, Reset, Lampara On/Off
Nota: Para anular la desabilitación del reseteo o apagado de lámpara seleccionado en la personalidad del aparato colocar el disco de color en posición CTC (200 - 203), el disco de gobos en abierto (0 - 9) e insertar un prisma sin rotación (80 - 89).				0 - 19 20 - 49 50 - 72 73 - 79 80 - 99 100 - 119 120 - 127 128 - 147 148 - 167 168 - 187 188 - 190 191 - 193 194 - 196 197 - 199 200 - 202 203 - 207 208 - 217 218 - 227 228 - 237 238 - 247 248 - 255	47 - 50 50 - 58 58 - 65 66 - 73 74 - 75 75 - 76 76 - 77 77 - 78 78 - 79 80 - 81 82 - 85 85 - 89 89 - 93 93 - 97	Obturador cerrado Obturador abierto Strobe, rápido a lento Obturador abierto Pulsos de apertura, rápido a lento Pulsos de cierre, rápido a lento Obturador abierto Strobe aleatorio, rápido Strobe aleatorio, medio Strobe aleatorio, lento Obturador abierto Pulsos de apertura aleatorio, rápido Pulsos de apertura aleatorio, lento Pulsos de cierre aleatorio, rápido Pulsos de cierre aleatorio, lento Obturador abierto Reseteo, ver nota Obturador abierto Encendido de lámpara Obturador abierto Apagado de lámpara: tiempo > 5 segundos, ver nota
	2			0 - 255	0 - 100	Dimmer Cerrado - Abierto
	3	3		0 - 155	0 - 61	Color Giro continuo
				0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144	0 5 9 14 19 23 28 33 37 42 47 42 56	Colores fijos Blanco CTC Amarillo 603 Azul 104 Rosa 312 Verde 206 Azul 108 Rojo 301 Magenta 507 Azul 101 Naranja 306 Verde 202 Púrpura 502
				156 - 159	61 - 63	Colores mezclados Púrpura 502



			Martin
	160 - 163	63 - 64	Verde 202
	164 - 167	64 - 65	Naranja 306
	168 - 171		Azul 101
	172 - 175		Magenta 507
	176 - 179		Rojo 301
	180 - 183		Azul 108
	184 - 187		Verde 206
	188 - 191		Rosa 312
	192 - 195		Azul 104
	196 - 199		Amarillo 603
	200 - 203		CTC
	204 - 207	80 - 81	Blanco
			Rotación continua
	208 - 226	82 - 88	A la derecha, rápido a lento
	227 - 245		A la izquierda, rápido a lento
			Colores aleatorios
	246 - 248		Rápido
	249 - 251	98 - 98	Medio
	252 - 255	99 - 100	Lento
			Selección de gobo y vibración
	0 - 9	0 - 3	Gobo abierto
	10 - 19	4 - 7	Gobo 1
	20 - 29	8 - 11	Gobo 2
	30 - 39	12 - 15	Gobo 3
	40 - 49 50 - 59	16 - 19	Gobo 4 Gobo 5
	60 - 69	19 - 23 23 - 27	Gobo 5 Gobo 6
	70 - 79	27 - 31	Gobo 7
	80 - 89	31 - 35	Gobo 7 Gobo 8
	00 03	31 33	Cobe o
4			Vibración
4	90 - 104	35 - 41	Gobo 8 lento a rápido
	105 - 119		Gobo 7 lento a rápido
	120 - 134		Gobo 6 lento a rápido
	135 - 149	53 - 59	Gobo 5 lento a rápido
	150 - 164		Gobo 4 lento a rápido
	165 - 179		Gobo 3 lento a rápido
	180 - 194		Gobo 2 lento a rápido
	195 - 209	76 - 82	Gobo 1 lento a rápido
			Rotación continua
	210 - 232		A la derecha, rápido a lento
	233 - 255	91 - 100	A la izquierda, rápido a lento
			Rotación de gobo
_	0 - 2	0 - 1	Sin rotación
5	3 - 127	1 - 50	A la derecha, rápido a lento
	128 - 252		A la izquierda, rápido a lento Sin rotación
	253 - 255	99 - 100	
6	0 - 255	0 - 100	Enfoque De infinito a 2 metros
			Prisma
7	, , ,		0
	0 - 19	0 - 7	Sin prisma
	20 - 79	8 - 31	Prisma rotativo, A la derecha, rápido a

Mout	-
Wart	m

						martin
				80 - 89	31 - 35	lento Prisma rotativo, A la izquierda, rápido a
				90 - 149 150 - 215	35 - 58 59 - 84	lento Sin rotación Sin prisma
				216 - 220 221 - 225 226 - 230 231 - 235 236 - 240 241 - 245 246 - 250 251 - 255	87 - 88 89 - 90 91 - 92 93 - 94 95 - 96 96 - 98	Macros de prisma y gobos Macro 1 Macro 2 Macro 3 Macro 4 Macro 5 Macro 6 Macro 7 Macro 8
8			0 - 255	0 - 100	Pan Izquierda a derecha (127 = neutro)	
-	9	-	9	0 - 255	0 - 100	Pan Fino (LSB) Izquierda a derecha (127 = neutro)
9	10	9	10	0 - 255	0 - 100	Tilt De arriba a abajo (127 = neutral)
-	11	-	11	0 - 255	0 - 100	Tilt Fino (LSB) De arriba a abajo (127 = neutral)
-	-	10	12	0 - 2 3 - 245 246 - 248 249 - 251 252 - 255	98 - 98	Velocidad de Pan/Tilt
-	-	11	13	0 - 2 3 - 245 246 - 251 252 - 255 0 - 2 3 - 245 246 - 248 249 - 251 252 - 255	99 - 100 0 - 1 1 - 96 96 - 97 98 - 98 99 - 100 0 - 96 96 - 97 98 - 98	Velocidad de efectos Dimmer, enfoque Modo tracking Velocidad, rápido a lento Modo tracking Velocidad máxima Color Modo tracking Velocidad, rápido a lento Tracking, anula SCUT ON Tracking, anula SCUT OFF Obturado mientras se mueve Gobo Normal Normal, SCUT ON (anula OFF)
				252 - 255 0 - 251 252 - 255	0 - 98	Obturado mientras se mueve Prisma Normal Obturado mientras se mueve



* El modo "Tracking" significa que la velocidad de movimiento está determinada directamente por el tiempo de "fader". El MAC sencillamente sigue la señal DMX y un algoritmo asegura un suave movimiento, incluso cuando se trabaja en resolución de "Pan / Tilt" de 8 bit.